


Lista de Peças SSI20



Item	Código do componente	Descrição	Composição do Kit	Quant. de peças utilizadas no produto	Quant. de peças contidas em cada embalagem	Observações	
1	87565864100A	Acoplamento Bombeador SSI20	Acoplamento Bombeador 5-7,5 cv	1	1	Componente utilizado nos motores série 600, potências de 5 a 7,5 cv	
	87565865100A	Acoplamento Bombeador SSI20	Acoplamento Bombeador 8-35 cv	1	1	Componente utilizado nos motores série 600, potências de 8 a 35 cv	
	87565866100A	Acoplamento Bombeador SSI20	Acoplamento Bombeador 40-50 cv NN	1	1	Componente utilizado nos motores série 600, potências de 40 a 50 cv	
2	87579810310A	Kit Corpo de Sucção SSI20	Corpo de Sucção	1	1	-	
			Crivo Bombeador	1	1		
			Anel do Corpo de Sucção	1	1		
			Anel de Desgaste	1	1		
3	87579810430A	Kit Rotor Bombeador SSI20	Rotor	*	1	*Quantidade de acordo com o número de estágios do produto.	
			Anel de Desgaste Rotor		1		
			Bucha Cônica		1		
			Porca da Bucha Cônica		1		
4	87579810180A	Anel Limitador Bombeador SSI20	-	1	1	-	
			Anel de Desgaste	*	1		*Quantidade de acordo com o número de estágios
			Corpo do Estágio		1		
5	87579810340A	Kit Corpo do Estágio SSI20	Bucha Guia NBR	1	1	*Quantidade de acordo com o número de estágios	
			Corpo do Estágio	1	1		
			Corpo do Estágio	1	1		
6	87579810470A	Kit Último Corpo do Estágio SSI20	Bucha Guia NBR	1	1	-	
			Disco da Válvula de Retenção	1	1		
			Assento da Válvula de Retenção	1	1		
			Corpo da Válvula de Retenção	1	1		
7	87579810280A	Kit Corpo da Válvula de Retenção SSI20	-	*	1	*Quantidade de acordo com o número de estágios do produto.	
			-	*	1		*Quantidade de acordo com o número de estágios do produto.
			-	*	1		
10	87579810130A	Anel de Desgaste Rotor SSI20	-	*	1	*Quantidade de acordo com o número de estágios do produto.	
11	87579810510A	Porca da Bucha Cônica SSI20	-	*	1	*Quantidade de acordo com o número de estágios do produto.	
12	87579810250A	Bucha Guia CP Estágio NBR SSI20	-	*	1	*Quantidade de acordo com o número de estágios do produto.	
13	**	Proteção do Cabo SSI20	-	1	-	**Código do componente de acordo com o número de estágios do produto (vide tabela)	
14	**	Kit Tirante de Fixação SSI20	Porca do Tirante de Fixação	4	4	**Código do componente de acordo com o número de estágios do produto (vide tabela)	
			Arruela do Tirante de Fixação	4	4		
			Tirante de Fixação	4	4		
15	**	Kit Eixo Bombeador SSI20	Eixo Bombeador	1	1	** Código do componente de acordo com o número de estágios do produto (vide tabela)	
			Chaveta Bombeador	1	1		
16	87566226100A	Chaveta Bombeador SSI20-70	-	1	-	-	

Lista de Peças

SSI20



Item 13	Kit Proteção do Cabo
Nº de Estágios	Código
5	87565951100A
6	87565952100A
7	87565953100A
8	87565954100A
9	87565955100A
10	87565956100A
11	87565957100A
12	87565958100A
13	87565959100A
14	87565960100A
15	87565961100A
16	87565962100A
17	87565963100A
18	87565964100A
19	87565965100A
20	87565966100A
21	87565967100A
22	87565968100A
23	87565969100A
24	87565970100A
25	87565971100A
26	87565972100A
27	87565973100A
28	87565974100A
29	87565975100A
30	87565976100A
31	87565977100A

Item 14	Kit Tirante de Fixação SSI20
Nº de Estágios	Código
5	87565922100A
6	87565923100A
7	87565924100A
8	87565925100A
9	87565926100A
10	87565927100A
11	87565928100A
12	87565929100A
13	87565930100A
14	87565931100A
15	87565932100A
16	87565933100A
17	87565934100A
18	87565935100A
19	87565936100A
20	87565937100A
21	87565938100A
22	87565939100A
23	87565940100A
24	87565941100A
25	87565942100A
26	87565943100A
27	87565944100A
28	87565945100A
29	87565946100A
30	87565947100A
31	87565948100A

Item 15	Kit Eixo do Bombeador SSI20
Nº de Estágios	Código
5	87565895100A
6	87565896100A
7	87565897100A
8	87565898100A
9	87565899100A
10	87565900100A
11	87565901100A
12	87565902100A
13	87565903100A
14	87565904100A
15	87565905100A
16	87565906100A
17	87565907100A
18	87565908100A
19	87565909100A
20	87565910100A
21	87565911100A
22	87565912100A
23	87565913100A
24	87565914100A
25	87565915100A
26	87565916100A
27	87565917100A
28	87565918100A
29	87565919100A
30	87565920100A
31	87565921100A